


LELO



TOR USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG - MANUEL D'UTILISATION


MANUAL DE USUARIO - MANUALE D'USO

使用指南 - 使用說明書

TOR OVERVIEW

TOR is the most sophisticated and assuring of gentleman's rings, fully rechargeable with 6 unique stimulation modes. Intended as an adult plaything only, he offers a surprisingly powerful and varied range of options, controllable at any time through an intuitive interface. His ring is also fashioned from the softest and most flexible of materials, giving an increased yet comfortable presence to men of all sizes.

Offering an equivalent lifespan of around 10,000 disposable rings, and infinitely more possibilities for pleasure, TOR is the most faithful companion for bedroom play. And because his LED indicator will glow red when he needs to be recharged, you and your partner can be sure he is ready for whenever your bodies desire.



CHARGING

Before charging, make sure the DC socket is free from water or lubricant residue.

- 1. TOR comes with a combined charger/storage unit. Separate TOR's two sections and place them in the case as shown in the diagram below.**
 - 2. Close the case and gently insert the DC plug into the DC socket, deep enough to feel a subtle click.**
 - 3. Insert the mains DC plug into the wall socket. The LED will emit a steady red glow to indicate that TOR is charging. When he is fully charged (after c. 2 hours) the LED will emit a steady white glow.**
- Only use original chargers provided by LELO.

If the battery is running low, the LED indicator will prompt you to charge by emitting a red glow.

USING YOUR TOR

We highly recommend that you use TOR with a suitable lubricant. With penis already erect, stretch your TOR to a suitable width and slip him on, either above the scrotum or below. You can activate TOR before putting him on or after.


On / off, vibration intensity and stimulation modes are all controlled with the interface buttons. When either button is pressed, the LED indicates that the interface is active.

- 1. Hold down the + button to activate your TOR. Continue pressing it to increase vibration until you reach the vibration intensity you require.**
- 2. Press the - button to decrease vibration intensity.**
- 3. To turn off your TOR, hold down the – button continuously. Vibration intensity will decrease until he is completely off.**

USING YOUR TOR

When transporting TOR, separate his two sections and always use the storage case provided. If you are not wearing TOR it may be easiest to put two fingers through for grip and slide with the thumb.

To lock, hold down both buttons for five seconds. The LED will light up and then go dark to indicate TOR is locked. To unlock, repeat the process until the LED lights up.



You should NOT use TOR if you suffer from a heart condition, or any other medical condition sensitive to the constriction of blood flow in the body.

TIPS AND TRICKS

TOR is designed for increasing pleasure during intercourse. With your partner, play with TOR and discover how best to enjoy using him together.

When fitted above your scrotum during intercourse, TOR's vibrations are especially pleasurable to your partner. Experiment together to find how to best bring your partner clitoral or other forms of stimulation.

When fitted to the base of the penis behind the scrotum, TOR brings an exciting sensation of constriction, helping you maintain erection and stimulating both you and your partner.

We strongly recommend that you not wear TOR for more than an hour at a time.

STIMULATION MODES

Your TOR has six pre-programmed stimulation modes. The modes are designed to deliver a wide variety of sensations and facilitate the experience that best suits your mood each time you use TOR.

When you first turn TOR on, he is in continuous vibration mode. To reach the other five modes, hold down the + button until vibration intensity is at maximum. Release, then hold down the + button again. TOR will enter the second stimulation mode and you can then cycle between modes 2-6 by pressing the + button. To return to continuous vibration mode, press the - button.

CLEANING, STORAGE AND SAFETY

The lifespan of your TOR will be greatly increased with proper maintenance and care.

Always clean TOR thoroughly before and after each use. Wash with warm water and antibacterial soap, rinse with clean hot water and pat dry with a lint-free cloth or towel.

Avoid submerging and getting water into the DC socket or around the interface.

Never use cleansers containing alcohol, petrol or acetone.

Avoid leaving your TOR in direct sunlight and NEVER expose him to extreme heat.

Store your TOR in a dust-free place and keep her away from toys of other materials.

TROUBLESHOOTING

LED does not pulse when charger is connected?

- Battery is fully charged.
- Battery is drained and will require several minutes to acknowledge charger.
- Charger is not properly connected. Check wall and DC sockets.

TOR does not activate when the + quadrant of the interface is pressed?

- Battery is empty. Recharge your TOR.
- Interface is locked. Unlock by holding down both buttons for 5 seconds.

If you experience any other problems with your TOR or if you have any questions regarding his operation, please contact:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems).

The crossed-out dustbin symbol indicates that this pleasure object should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.



SPECIFICATIONS

MATERIALS	ABS / body safe TPE
FINISH	pearl
SIZE	56 x 45 x 20 mm
WEIGHT	25g
DIAMETER	29mm
BATTERY	Li-Ion 70mAh 3.7V
CHARGING	2 h at 4.8V 200mA
USER TIME	up to 2 hours
STANDBY	up to 90 days
FREQUENCY	150Hz
MAX NOISE LEVEL	< 50dB
INTERFACE	variable speed buttons, 6 modes

Disclaimer: Users of this pleasure object do so at their own risk. Neither LELO nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this pleasure object.

Model may be changed for improvements without notice.

© 2009 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED AND DEVELOPED BY LELO SWEDEN.
ASSEMBLED BY LELO PRC.

WEBSITE WWW.LELO.COM

SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL

TOR BEDIENUNGSANLEITUNG - MANUEL D'UTILISATION



MANUAL DE USUARIO - MANUALE D'USO

使用指南 - 使用說明書

TOR ÜBERSICHT

TOR ist der ausgereifteste und meistunterstützte Gentlemen Ring, wiederaufladbar und mit 6 einzigartigen Stimulationsstufen. Das Spielzeug für Erwachsene bietet eine überraschend starke und abwechslungsreiche Reihe von Optionen die jederzeit über seine Plus und Minus Bedienungstasten kontrollierbar sind. Für diesen Ring werden die weichsten und flexibelsten Materialien verwendet, um Männern aller Grössen eine stärkere Präsenz zu verleihen.

Mit einer Lebensspanne, die 10'000 Einwegringen entspricht, bei einem weitaus ergiebigeren Programm, ist TOR der treueste Geselle für Spiele im Schlafzimmer. Das rote LED Licht zeigt an, wenn er aufgeladen werden muss. Somit steht er Ihnen und Ihrem Partner jederzeit zur Verfügung wenn es Ihre Körper wünschen.



AUFLADEN

Vor dem Aufladen des Rings ist sicherzustellen, dass die Gleichstrom-Anschlussbuchse frei von Wasser und Gleitmittelresten ist.

1. **TOR wird mit einer Lade-/Speichereinheit geliefert. Trennen Sie die beiden Teile von TOR und legen Sie sie in den Behälter, wie im Diagramm dargestellt.**
 2. **Schließen Sie den Behälter und stecken Sie dann den Gleichstromstecker behutsam in die Anschlussbuchse ein, bis er fühlbar einrastet.**
 3. **Stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Netzsteckdose. Die Anzeigelampe leuchtet kontinuierlich rot (kein Flackern), solange TOR aufgeladen wird. Ist der Ladevorgang (nach ca. 2 Stunden) abgeschlossen, leuchtet die Anzeigelampe kontinuierlich weiß.**
- Verwenden Sie ausschließlich Originalladegeräte von LELO.

Leuchtet die LED-Anzeige rot, bedeutet dies, dass die Batterie aufgeladen werden muss.

WIE WIRD TOR VERWENDET?

Wir empfehlen, dass Sie TOR mit einem geeigneten Gleitmittel verwenden. Dehnen Sie TOR bis er die gewünschte Weite hat und streifen Sie ihn dann über den erigierten Penis, entweder über oder unter das Skrotum. Sie können BO vor oder nach dem Anlegen aktivieren.


Die Bedientasten dienen dazu, das Gerät ein- und auszuschalten und die Vibrationsstärke bzw. den Stimulationsmodus zu wählen. Wird einer der beiden Knöpfe gedrückt, zeigt die LED, dass die Schnittstelle aktiv ist.

- 1. Halten Sie die Plusaste (+) gedrückt, um Ihren TOR zu aktivieren. Je länger Sie auf diesen Knopf drücken, desto intensiver wird die Vibration.**
- 2. Drücken Sie die Minustaste (-) um die Vibrationsstärke zu verringern.**
- 3. Um Ihren TOR auszuschalten, halten Sie den (-) Knopf gedrückt. Die Vibrationsintensität wird abnehmen, bis sich das Gerät komplett abstellt.**

WIE WIRD TOR VERWENDET?

Sollten Sie TOR transportieren, trennen Sie die zwei Teile und benutzen Sie für den Transport immer den mitgelieferten Aufbewahrungsbehälter. Falls Sie TOR nicht tragen, einfach den Ring mit zwei Fingern festhalten und das Gerät mit dem Daumen durch eine Drehung abschalten.

Um das Gerät zu sperren halten Sie beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt. Das Lämpchen leuchtet auf und erlischt dann, um anzuzeigen, dass TOR gesperrt ist. Um die Sperre wieder aufzuheben, wiederholen Sie den Vorgang, bis die LED Anzeige wieder leuchtet.



Verwenden Sie TOR auf KEINEN Fall, wenn Sie herzkrank sind oder an einer anderen Erkrankung leiden, die Sie empfindlich auf eine Verringerung der Blutzufuhr im Körper reagieren lässt.

TIPPS UND TRICKS

TOR wurde speziell zur Luststeigerung beim Geschlechtsverkehr entwickelt. Probieren Sie TOR gemeinsam mit Ihrer Partnerin oder Partner aus und entdecken Sie, wie Sie ihn am besten zum gegenseitigen Lustgewinn einsetzen können.

Wenn TOR während des Verkehrs oberhalb des Skrotums getragen wird, empfindet Ihr Partner die Vibrationen als besonders lustvoll. Experimentieren Sie miteinander, um herauszufinden, wie Sie die Klitoris Ihrer Partnerin am besten stimulieren können.

Wenn Sie TOR an der Penisswurzel hinter dem Skrotum tragen, verspüren Sie ein erregendes „einschnürendes“ Gefühl, das Ihre Erektion länger aufrechterhält und Sie und Ihre Partnerin stimuliert.

Wir empfehlen, dass Sie TOR pro Anwendung nicht länger als eine Stunde tragen.

STIMULATIONSMODI

Ihr TOR verfügt über sechs vorprogrammierte Stimulationsmodi. Damit wird eine Vielfalt an massierenden Techniken simuliert, um Sie so bei jedem Einsatz von TOR die Empfindungen erleben zu lassen, die Sie gerade brauchen.

Beim ersten Einschalten befindet sich TOR im kontinuierlichen Vibrationsmodus. Zur Einstellung der anderen fünf Modi müssen Sie die Plus-taste (+) gedrückt halten, bis die maximale Vibrationsstärke erreicht ist. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie dann erneut die Plus-taste (+). TOR geht jetzt in den zweiten Stimulationsmodus; Sie können anschließend durch Drücken der Plus-taste (+) zwischen den Modi 2-6 hin- und herschalten. Zur Rückkehr in den kontinuierlichen Vibrationsmodus drücken Sie die Minus-taste (-).

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT

Durch entsprechende sorgfältige Behandlung lässt sich die Lebensdauer von TOR entscheidend verlängern.

Vor und nach jedem Gebrauch ist TOR immer sorgfältig zu reinigen. Waschen Sie ihn mit warmem Wasser und antibakterieller Seife ab, spülen Sie ihn mit sauberem heißem Wasser nach und trocknen Sie ihn mit einem fusenfreien Tuch oder Handtuch ab.

Achten Sie darauf, dass jegliches Eintauchen des Geräts sowie das Eindringen von Wasser in die Gleichstrom-Anschlussbuchse vermieden wird.

Alkohol-, benzin- oder acetonhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Setzen Sie TOR niemals direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze aus.

Bewahren Sie TOR an einem staubfreien Ort auf und vermeiden Sie die Nähe zu Spielzeug aus anderen Materialien.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED- Anzeige blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen wird.

- Die Batterie ist bereits komplett geladen
- Die Batterie ist leer und braucht einige Minuten, um das Ladegerät zu erkennen.
- Das Ladegerät ist nicht korrekt angeschlossen. Netzsteckdose und Gleichstrom-Anschlussbuchse überprüfen.

TOR lässt sich durch drücken des Plusquadranten (+) auf dem Bedienfeld nicht aktivieren.

- Die Batterie ist leer. TOR wieder aufladen.
- Bedienunstasten sind gesperrt. Um die Sperre aufzuheben, halten Sie beide Knöpfe 5 Sekunden lang gedrückt.

Bei sonstigen Problemen mit TOR oder Fragen zum Betrieb, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

ENTSORGUNG

Entsorgung von alten elektronischen Geräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und in anderen europäischen Ländern geltenden Vorschriften).

Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Lustobjekt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Wertstoffsammelstelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss.



SPEZIFIKATION

WERKSTOFFE	ABS / gesundheitsverträgliches TPE
OBERFLÄCHE	perlmatt
GRÖßE	56 x 45 x 20 mm
GEWICHT	25g
DURCHMESSER	29mm
BATTERIE	Li-Ion 70mAh 3.7V
AUFLADEN	2 Stunden mit 4.8V 200mA
BENUTZUNGSDAUER	bis zu 2 Stunden
STANDBY-BETRIEB	bis zu 90 Tagen
FREQUENZ	150 Hz
MAX. SCHALLPEGEL	< 50dB
SCHNITTSTELLE	Plus und Minus Bedienungstasten, 6 Modi

Haftungsausschluss: Die Verwendung dieses Lustobjekts geschieht auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für die Verwendung dieses Lustobjekts.

Verbesserungen des Modells können ohne Vorankündigung erfolgen.

© 2009 LELOi AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON LELO SCHWEDEN.

ZUSAMMENGEBAUT VON LELO PRC.

WEBSITE WWW.LELO.COM

SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG - **TOR** MANUEL D'UTILISATION


MANUAL DE USUARIO - MANUALE D'USO

使用指南 - 使用說明書

PRÉSENTATION DE TOR

TOR est la plus sophistiquée et la plus prometteuse des bagues pour homme. Elle est rechargeable et comprend 6 programmes de stimulation. Réservée aux jeux pour adultes, les options de TOR sont incroyablement puissantes et variées, entièrement contrôlables et dotée d'une interface intuitive. Cette bague séduit les hommes grâce à sa texture très douce et flexible, qui lui confère une présence confortable et adaptée à toutes les tailles.

Avec une durée de vie d'environ 10.000 bagues jetables, et surtout une gamme infinie de plaisirs, TOR est le compagnon de jeu le plus fidèle. Grâce à un indicateur LED qui s'affiche en rouge dès que TOR a besoin d'être rechargé, vous êtes sûr que votre TOR sera chargé dès que l'envie de jouer ensemble se fait sentir.



CHARGEMENT

Avant de recharger, veillez à ce que la prise soit sèche et exempte de tout résidu de lubrifiant.

- 1. TOR est livré avec un chargeur qui fait également office d'étui de rangement. Séparez les deux sections de TOR et placez les dans l'étui comme indiqué sur le schéma ci-dessous.**
 - 2. Fermez l'étui et branchez la prise du câble d'alimentation, vous devez entendre un léger déclic pour qu'elle soit enclenchée.**
 - 3. Branchez le câble d'alimentation dans la prise murale. La diode émettra une lumière rouge fixe pour indiquer que TOR est en cours de chargement. Une fois le chargement terminé (2 heures), la diode émettra une lumière transparente fixe.**
- N'utilisez que des chargeurs d'origine, fournis par LELO.

Si la batterie faiblit, la diode électroluminescente vous l'indiquera en passant du blanc au rouge, lorsque la commande d'interface est enclenchée.

UTILISATION DE VOTRE TOR

Nous vous recommandons vivement d'utiliser TOR avec un lubrifiant approprié. Lorsque le pénis est en érection, ajustez TOR à la taille souhaitée et placez-le au-dessus ou en-dessous du scrotum.


Les modes Marche/Arrêt, Intensité de la vibration et Stimulation sont tous contrôlés par les boutons d'interface. Lorsque l'un des boutons est enfoncé, le voyant indique que l'interface est active.

- 1. Maintenez le bouton + enfoncé pour activer votre TOR. Continuez à appuyer sur ce bouton pour augmenter les vibrations jusqu'à atteindre le niveau d'intensité requis.**
- 2. Appuyez sur la touche - pour diminuer l'intensité des vibrations.**
- 3. Pour éteindre votre TOR, pressez le bouton – en continu. Les vibrations intenses vont diminuer jusqu'à s'éteindre complètement.**

UTILISATION DE VOTRE TOR

Pour transporter votre TOR, séparer ces deux sections et toujours utiliser l'étui de rangement fourni. Si vous n'êtes pas en train d'utiliser TOR, il sera plus facile d'y mettre deux doigts pour l'adhérence et de le faire glisser avec le pouce.

Pour le verrouillage, maintenez simultanément enfoncés les deux boutons pendant cinq secondes. La diode s'allumera puis s'éteindra pour signaler que votre TOR est verrouillé. Pour déverrouiller, répétez le processus jusqu'à ce que le voyant s'allume.



TOR ne doit PAS être utilisé si vous souffrez de problèmes cardiaques ou de tout autre problème lié à un débit sanguin insuffisant.

TRUCS ET ASTUCES

TOR a été conçu pour démultiplier votre plaisir lors de relations sexuelles. Familiarisez-vous avec TOR en compagnie de votre partenaire pour découvrir comment en tirer une jouissance maximale tant de votre côté que de celui de votre partenaire.

Lorsque l'anneau est placé au-dessus de votre scrotum, les vibrations de TOR procurent tout particulièrement du plaisir à votre partenaire. Essayez-le ensemble pour déterminer la meilleure manière de stimuler son clitoris.

Lorsque l'anneau est placé à la base du pénis, en dessous du scrotum, TOR procure une sensation excitante de pression et vous aide à prolonger votre érection tout en stimulant votre plaisir comme celui de votre partenaire.

Nous vous recommandons vivement de ne pas porter TOR pendant plus d'une heure d'affilée.

MODES DE STIMULATION

Votre TOR possède six modes de stimulation programmés. Les modes sont conçus pour simuler divers mouvements de massage et pour faciliter l'expérience qui répond le mieux à vos humeurs chaque fois que vous utilisez TOR.

Lorsque vous mettez pour la première fois sous tension TOR, il démarre en mode de vibration continue. Pour passer aux quatre autres modes, maintenez enfoncé le bouton + jusqu'à ce que l'intensité de vibration soit au maximum. Relâchez puis actionnez à nouveau et maintenez enfoncé le bouton +. TOR bascule dans le deuxième mode de stimulation. Vous pouvez alors choisir entre les modes 2 à 6 en appuyant sur le bouton +. Pour revenir au mode de vibration continue, appuyez sur le bouton -.

NETTOYAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ

La durée de vie de votre TOR sera considérablement prolongée par un entretien adéquat.

Nettoyez toujours soigneusement TOR avant et après chaque utilisation. Lavez-le à l'eau tiède avec du savon antibactérien, rincez-le à l'eau propre très chaude et séchez-le délicatement avec un chiffon ou une serviette qui ne peluche pas.

Évitez de l'immerger et que de l'eau pénètre dans la prise ou autour de la commande d'interface.

N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre TOR à la lumière directe du soleil et ne l'exposez JAMAIS à une chaleur extrême.

Rangez votre TOR dans un endroit à l'abri de la poussière et à l'écart des sex toys composés d'autres matériaux.

DÉPANNAGE

La diode ne clignote pas lorsque le chargeur est connecté?

- La charge de la batterie est complète.
- La batterie est vide et mettra plusieurs minutes à reconnaître le chargeur.
- Le chargeur n'est pas correctement branché. Vérifiez les branchements de la prise murale et du support.

TOR ne s'active pas lorsque la touche + de la commande d'interface est enclenchée?

- La batterie est déchargée. Rechargez votre TOR.
- La commande d'interface est verrouillée. Déverrouillez-la en appuyant simultanément sur les deux boutons de la commande d'interface pendant 5 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre TOR ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, veuillez contacter:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

DESTRUCTION DES APPAREILS ELECTRIQUES

La destruction des produits électroniques usés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte séparée des déchets).

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être mêlé aux déchets ménagers mais plutôt déposé au point de collecte en vue du recyclage des équipements électriques et électroniques.



FICHE TECHNIQUE

MATÉRIAUX	ABS / TPE toléré par le corps
ASPECT	nacré
DIMENSIONS	56 x 45 x 20 mm
POIDS	25g
DIAMÈTRE	29mm
BATTERIE	Li-Ion 70mAh 3.7V
CHARGE	2h à 4,8V 200mA
AUTONOMIE	jusqu'à 2 heures
VEILLE	jusqu'à 90 jours
FRÉQUENCE	150Hz
NIVEAU SONORE MAXIMAL	< 50dB
INTERFACE	boutons à vitesse variable, 6 modes

Clause de non-responsabilité: vous employez cet objet de plaisir à vos risques et périls. Ni LELO ni ses détaillants n'assument de responsabilité pour l'utilisation de cet objet de plaisir.

Le modèle peut être modifié sans préavis pour permettre des améliorations.

© 2009 LELO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
CONÇU ET MIS AU POINT PAR LELO SWEDEN.
ASSEMBLÉ PAR LELO PRC.

SITE WEB WWW.LELO.COM

ASSISTANCE CUSTOMERCARE@LELO.COM

TOR USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG - MANUEL D'UTILISATION


TOR MANUAL DE USUARIO - MANUALE D'USO

使用指南 - 使用說明書

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TOR

TOR es el más sofisticado y seguro de los anillos para hombre, además y de ser completamente recargable e incorporar 6 modos de estimulación únicos. Este avanzado juguete para adultos ofrece una asombrosa variedad de sensaciones intensas, y su control resulta muy sencillo gracias a su intuitivo interfaz. El anillo está fabricado en un material extremadamente suave y flexible, y dota de una mayor presencia al hombre, no importa su tamaño, todo ello con la máxima comodidad.

Con una vida útil que equivale a la de unos 10.000 anillos desechables, y unas posibilidades de placer infinitamente mayores que las que estos pueden ofrecer, TOR es el compañero más fiable para los juegos de alcoba. Además, el indicador LED que incorpora emite una luz roja cada vez que se necesita recargarlo, con lo cual usted y su pareja pueden estar siempre seguros de que TOR estará listo para regalarles el placer que sus cuerpos ansían.



CARGA

Antes de cargar el objeto de placer, asegúrese de que la toma de corriente de su TOR está completamente seca, sin restos de agua o de lubricante.

- 1. TOR viene equipado con una unidad mixta de carga/almacenamiento. Separe las dos partes de TOR y colóquelas en la caja, tal como se muestra en el gráfico inferior.**
 - 2. Cierre la caja e inserte suavemente la clavija de corriente del cargador en la toma de corriente del objeto, hasta que sienta un ligero 'clic'.**
 - 3. Inserte el enchufe del cargador en la toma de corriente de la pared. El LED emitirá una luz roja continua, lo cual indica que TOR se está cargando. Cuando se complete la carga de TOR (aproximadamente en 2 horas), el LED emitirá una luz blanca continua.**
- Utilice solo los cargadores originales de LELO.

Si la batería está baja de carga, el LED le indicará que debe recargarla mostrando una luz roja.

USO DE SU TOR

Recomendamos usar TOR con un lubricante apropiado. Cuando el pene se encuentre en erección, estire su TOR hasta que se ensanche lo suficiente como para colocarlo en la base del pene, bien por encima del escroto o por debajo. Puede activar su TOR antes o después de ponérselo.


Las funciones de encendido/apagado, intensidad de vibración y modos de estimulación se manejan mediante los botones del disco de control. Cuando se pulsa algún botón, el LED indica que se ha llevado a cabo la correspondiente acción.

- 1. Pulse el botón + para activar su TOR. Continúe pulsándolo para aumentar la vibración hasta alcanzar la intensidad deseada.**
- 2. Pulse el botón - para disminuir la intensidad de vibración.**
- 3. Para apagar su TOR, mantenga presionado el botón - . La intensidad de vibración irá disminuyendo hasta apagarse del todo.**

USO DE SU TOR

Al transportar TOR, separe sus dos secciones y use siempre la cajita incluida (unidad de carga/almacenamiento). Si no lleva el anillo puesto, le resultará más fácil separar las secciones sujetando el anillo con dos dedos y deslizando la parte cargada con el pulgar.

Para bloquearlo, pulse los dos botones durante cinco segundos. El LED se iluminará y después se apagará para indicar que TOR está bloqueado. Para desbloquearlo, repita el proceso hasta que el LED se ilumine.



NO debe usar TOR si tiene problemas cardiovasculares u otro problema de salud que desaconseje cualquier tipo de constricción del flujo sanguíneo corporal.

CONSEJOS Y TRUCOS

TOR ha sido diseñado para aumentar el placer durante el coito. Juegue en pareja con TOR y descubra la mejor manera de disfrutar juntos de su uso.

Si se lo coloca por encima del escroto durante el coito, las vibraciones de TOR resultarán especialmente placenteras para su pareja. Experimenten juntos para encontrar el modo óptimo de estimular la zona del clítoris.

Cuando se lo coloque en la base del pene, por debajo del escroto, TOR le proporcionará una excitante sensación de opresión que le ayudará a mantener la erección y a gozar de un estímulo extra para usted y su pareja.

Recomendamos encarecidamente no usar TOR durante más de una hora seguida.

MODOS DE ESTIMULACIÓN

Su TOR tiene seis modos de estimulación programados. Los modos están diseñados para ofrecer una amplia variedad de sensaciones gratificantes y facilitar la experiencia sensual que mejor se adapte a su gusto cada vez que use su TOR.

Cuando encienda por primera vez su TOR, el anillo estará en modo continuo de vibración.

Para cambiar a los otros cinco modos, mantenga pulsado el botón + hasta que la intensidad de vibración llegue al máximo. Suéltelo un instante y púlselo de nuevo. TOR pasará al segundo modo de estimulación, y a continuación podrá conmutar entre los modos 2 a 6 pulsando el botón +. Para volver al modo de vibración continua, pulse el botón -.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida útil de su TOR aumentará considerablemente si lleva a cabo un adecuado mantenimiento y cuidado del objeto.

Limpie siempre minuciosamente su TOR antes y después de cada uso. Lávelo con agua templada y jabón bactericida, enjuáguelo con agua caliente limpia y séquelo con un paño o toalla que no esté deshilachado ni deje pelusas u otros restos textiles.

No sumerja el objeto y procure que no entre agua en la toma de corriente.

No emplee nunca productos limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

No deje que su TOR quede expuesto a la luz solar directa y NUNCA lo exponga a altas temperaturas.

Guarde su TOR en un lugar donde no entre polvo y manténgalo alejado de juguetes fabricados con otros materiales.

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El LED no parpadea cuando el cargador está conectado.

- La batería ya está totalmente cargada.
- La batería está totalmente vacía y necesita varios minutos hasta acusar la recepción de carga.
- El cargador no está bien conectado. Compruebe las conexiones de las tomas y enchufes del objeto, el cargador y la pared.

TOR no se activa al pulsar el cuadrante +.

- La batería está vacía. Recargue su TOR.
- Los botones están bloqueados. Desbloquéelo manteniendo pulsado los botones durante 5 segundos.

Si observa cualquier otro tipo de problema en su TOR o si tiene preguntas que formular sobre su funcionamiento, no dude en ponerse en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de LELO a través de la dirección de correo electrónico siguiente:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMACIÓN SOBRE DESECHO DE RESIDUOS

Desecho de residuos de viejo equipamiento electrónico (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recogida con separación de residuos).

El símbolo de 'cubo de basura tachado' significa que este objeto de placer no debe tratarse como residuo doméstico, sino que deberá ser llevado al correspondiente punto de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



ESPECIFICACIONES

MATERIALES	ABS / TPE testado dermatológicamente
ACABADOS	nacarado
DIMENSIONES	56 x 45 x 20 mm
PESO	25g
DIÁMETRO	29mm
BATERÍA	Li-ion 70mAh 3.7V
CARGA	2h a 4.8V 200mA
TIEMPO DE USO	hasta 2 horas
DURACIÓN DE LA CARGA SIN USO	hasta 90 días
FRECUENCIA	150Hz
MÁXIMO NIVEL DE RUIDO	< 50dB
CONTROLES	botones de velocidad variable, 6 modos

Exención de responsabilidades: Los usuarios de este objeto de placer lo utilizan a su propio riesgo y bajo su única y exclusiva responsabilidad. LELO y sus distribuidores eluden todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este objeto de placer.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

© 2009 LELOi AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DISEÑADO Y PRODUCIDO POR LELO SWEDEN.
ENSAMBLADO POR LELO PRC.

PÁGINA WEB WWW.LELO.COM

SOPORTE TÉCNICO CUSTOMERCARE@LELO.COM

TOR USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG - MANUEL D'UTILISATION



MANUAL DE USUARIO - **TOR** MANUALE D'USO

使用指南 - 使用說明書

PANORAMICA DI TOR

TOR e' il più raffinato e garantito tra gli anelli stimolanti per uomo, completamente ricaricabile, dotato di 6 uniche modalità di stimolazione. Inteso come giocattolo per adulti solamente, offre una sorprendentemente varia e potente rosa di opzioni controllabili in ogni momento attraverso l'interfaccia intuitiva. Il suo anello e', inoltre, modellato con il più soffice e' più flessibile dei materiali, donando comodità agli uomini di qualsiasi dimensione.

Offrendo una durata di vita equivalente a circa 10,000 anelli monouso e le più infinite possibilità di piacere, TOR e' il compagno più fedele per il gioco in camera da letto. E, grazie al fatto che il suo indicatore LED si illuminerà di rosso quando necessita la ricarica, tu e il tuo partner sarete sicuri che sarà pronto in qualsiasi momento i vostri corpi lo desiderino.



RICARICA

Prima di ricaricare, assicuratevi che sulla presa CC non siano presenti tracce d'acqua o di lubrificante.

- 1. TOR viene fornito con un caricabatteria e reattivo alloggiamento. Separate le due sezioni di TOR e collocatele nella custodia come illustrato nella figura sottostante.**
 - 2. Chiudere la custodia e inserire gentilmente la spina CC nella presa CC fino a udire un leggero clic.**
 - 3. Inserire la spina CC principale nella presa a muro. La luce rossa fissa del LED indica la ricarica in corso. Una volta completata la ricarica (dopo circa 2 ore), il LED emetterà una luce bianca fissa.**
- Utilizzate esclusivamente caricabatteria originali LELO.

Se la batteria è in esaurimento, il LED emetterà una luce rossa di avviso.

USO DI TOR

È altamente consigliato utilizzare TOR con un lubrificante appropriato. Con il pene già eretto, espandere TOR allargandolo in modo da indossarlo agevolmente, sopra o sotto lo scroto. E' possibile attivare TOR prima o dopo averlo indossato.


I tasti dell'interfaccia permettono di controllare l'accensione/ spegnimento, l'intensità della vibrazione e le modalità di stimolazione. Quando si premono entrambi i tasti, il LED indica che l'interfaccia è attiva.

- 1. Tenere premuto il tasto + per attivare TOR. Continuare a tenere premuto il tasto fino a raggiungere l'intensità di vibrazione desiderata.**
- 2. Per ridurre l'intensità della vibrazione, premere il tasto -.**
- 3. Per spegnere il tuo TOR, tenere premuto a lungo il pulsante -. L'intensità della vibrazione verrà ridotta fino al completo spegnimento.**

USO DI TOR

Durante il trasporto, utilizzare sempre la custodia fornita. Se non state indossando TOR, risulterà più facile fare presa con due dita e farlo scorrere con il pollice.

Per bloccare, tenere premuti entrambi i tasti per cinque secondi. Il LED si accenderà e quindi si spegnerà a indicare il blocco di TOR. Per sbloccare, ripetere l'operazione fino ad accendere il LED.



NON e' consigliato utilizzare TOR in caso in cui si soffre di problemi cardiovascolari o qualsiasi altra condizione medica sensibile all'ostruzione del flusso sanguigno corporeo.

ALTRI SUGGERIMENTI PER L'USO

TOR è progettato per aumentare il piacere durante il rapporto sessuale. Utilizzate TOR con la vostra partner e scoprite insieme come utilizzarlo al meglio.

Indossato sopra lo scroto durante il rapporto sessuale, le vibrazioni di TOR risulteranno estremamente piacevoli per la vostra compagna. Scoprite insieme come raggiungere la migliore stimolazione clitoridea.

Indossato alla base del pene dietro lo scroto, TOR offre un'eccitante sensazione di costrizione, favorendo il mantenimento dell'erezione e stimolando voi e la vostra partner.

Vi consigliamo vivamente di non indossare TOR per più di un'ora alla volta.

MODALITÀ DI STIMOLAZIONE

TOR dispone di sei modalità di stimolazione programmate. Le modalità sono progettate per simulare un gran numero di tipi di massaggio diversi e per favorire l'esperienza che meglio si adatta allo stato d'animo del momento in cui si utilizza TOR.

La prima volta che si accende TOR è attiva la modalità di vibrazione continua. Per passare alle altre cinque modalità, tenere premuto il tasto + finché l'intensità della vibrazione raggiunge il massimo. Rilasciare, quindi tenere premuto ancora il tasto +. TOR passerà alla seconda modalità di stimolazione e si può quindi cambiare la modalità da 2 a 6 premendo il tasto +. Per tornare alla modalità di vibrazione continua, premere il tasto -.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Un'attenta manutenzione e cura garantirà una durata maggiore del vostro TOR.

Effettuare sempre un'accurata pulizia di TOR prima e dopo ciascun utilizzo. Lavatelo con acqua tiepida e sapone antibatterico, sciacquare con acqua calda pulita e asciugare tamponando con un panno o una salvietta che non lascia peli.

Evitare di immergere e di versare acqua nella presa CC o i tasti dell' interfaccia.

Non utilizzare mai detergenti contenenti alcol, petrolio o acetone.

Evitare di esporre TOR alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estreme.

Conservare TOR in un luogo privo di polvere e mantenerlo separato da altri giochi in materiali diversi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED non emette alcuna luce intermittente quando il caricabatteria è connesso?

- La ricarica della batteria è stata già completata.
- La batteria è completamente scarica e il dispositivo ha bisogno di alcuni minuti per rilevare il caricabatteria.
- Il caricabatteria non è collegato correttamente. Controllate la presa a muro e la presa CC.

TOR non si accende quando viene premuto il quadrante +?

- La batteria è scarica. Ricaricate il vostro TOR.
- Il pannello di controllo è bloccato. Per sbloccare, premuti i due tasti per 5 secondi.

Se si verificano altri problemi con TOR o se avete domande relative al funzionamento, vi invitiamo a contattare:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di apparecchiature elettroniche usate (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti).

Il simbolo del cestino con sovrainpressa una croce indica che il vibratore non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma portato in un adeguato punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SPECIFICHE

MATERIALI	ABS / TPE sicuri per il corpo
FINITURA	madreperla
DIMENSIONI	56 x 45 x 20 mm
PESO	25g
DIAMETRO	29mm
BATTERIA	Li-Ion 70mAh 3,7V
RICARICA	2 ore a 4,8V 200mA
AUTONOMIA	fino a 2 ore
STANDBY	fino a 90 giorni
FREQUENZA	150Hz
LIVELLO DI RUMORE MAX	< 50dB
INTERFACCIA	tasti per velocità variabile, 6 modalità

Declinazione di responsabilità: gli utenti di questo giocattolo erotico lo utilizzano a loro rischio. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità od obbligo derivante dall'utilizzo di questo oggetto di piacere.

Eventuali modifiche e/o migliorie possono essere apportate al modello in questione senza alcun preavviso.

© 2009 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SWEDEN.
ASSEMBLATO DA LELO PRC.

SITO WEB WWW.LELO.COM

ASSISTENZA CUSTOMERCARE@LELO.COM

TOR USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG - MANUEL D'UTILISATION


MANUAL DE USUARIO - MANUALE D'USO

TOR 使用指南 - 使用說明書

TOR 縱覽

TOR是一款功能最精密卓絕的男性情趣環，可重複充電使用並內建6種獨特的激情振動模式。這個專為成人所設計的情趣用品擁有強力又多樣的功能，人性化的介面能輕易控制強度與震度。由於TOR使用了最柔軟又最具彈性的材質製造，絕對能提供各種尺寸的男人更強烈舒適的享受。

使用壽命約為一萬個一次性拋棄式情趣環的TOR，能提供更多您意想不到刺激快感，絕對是您床第間最忠誠的伴侶。而TOR的LED電力指示器在電力不足時會亮起紅燈提醒您充電，得以確保您和您的伴侶能在慾望揚起時，能立即享受歡愉。



充電指南

在充電之前，請確保DC插口處沒有水跡和潤滑劑的殘留。

1. TOR配有充電/存儲裝置。根據下面的圖示，將TOR拆分成兩部分裝進盒中。
 2. 將盒子合攏，輕輕地將DC頭插入DC插口，並確保已插緊。
 3. 接通電源，LED指示燈顯示紅色表示其正在充電。充電完成時（充電時間一般為2個小時），LED指示燈應顯示白色。
- 本產品僅限使用LELO提供的原裝充電器。

LED電力指示器在電力不足時會亮起紅燈提醒您充電。

使用 TOR

我們強烈地推薦您在使用TOR時塗抹合適的潤滑劑。當陰莖開始勃起時，將TOR拉開至合適的寬度套進陰莖滑至陰囊以上或以下部位即可。


開/關、振動強度和激情模式都由介面上的按鍵控制。按下任一個鍵，LED指示燈皆會顯示其進入運行狀態

1. 按下“+”鍵可啟動TOR。持續按著能增加振動強度直至達到您的需求。
2. 持續按著“-”鍵能減弱振動強度。
3. 如想關閉TOR的電源，請持續按住“-”按鍵。振動強度會逐漸減弱直至電源完全關閉為止。

使用 TOR

當您需要將TOR攜帶外出時，請將TOR拆分成兩部分裝進存儲裝置。當您不想使用TOR的時候，最簡單的方法就是用兩根手指穿過TOR夾住邊緣，再用大拇指將其滑出。

鎖定：同時按下兩個按鍵並持續五秒鐘，LED指示燈由亮變暗，表示TOR已被鎖定。解鎖：重複以上步驟直至LED指示燈重新亮起。



心臟病或高血壓患者請慎用本產品。

提示與技巧

TOR能增進您與伴侶之間的情感交流，盡情地享受他所帶來的樂趣，並一起將這種樂趣發揮到極致。

當您將TOR戴在陰囊以上部位時，特別能夠讓您的伴侶感受到他的振動，在彼此不斷的嘗試中，能帶給女伴的陰蒂最美妙絕倫的刺激。

當您將TOR戴在陰囊以下部位時，TOR能使您感受到強烈的收縮感，讓您持續保持堅挺並與您的伴侶一起迎接高潮。

我們強烈建議您每一次使用TOR的時間不要超過一小時。

激情模式

TOR擁有**6**種預設的激情模式，這些激情模式的設定，可以讓您獲得不同的感官體驗，甚至在每次使用時，還能配合您的心情提供最適合您的振動方式。

當您初次啟動**TOR**時，預設的激情模式是“持續振動”，此時若持續按著“+”鍵，可使震度達到最強。若想嘗試其他**2-6**種激情模式，請按“+”鍵，每按一次就會切換一種模式。按“-”鍵可以恢復到“持續振動”的模式。

清洗、保存與安全

正確的使用與保養方式，可有效延長TOR的使用期限。

每次使用**TOR**的前後，請將其進行徹底清洗。用溫水和除菌香皂清洗後，再用乾淨的熱水進行沖洗，最後用乾爽的無麻布或毛巾輕輕拍打至完全乾燥為止。

請勿將按摩油和護手霜當作潤滑劑用於**TOR**。

清洗過程中，應避免**DC**插口和按鍵進水。

切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清潔劑進行清洗。避免陽光直射，同時切勿將**TOR**暴露在高溫下。

TOR應存放在環境乾淨的收納空間，並與其他材質的玩具分開放置。

故障診斷

充電時**LED**指示燈不亮？

- 電池已經充滿。
- 電池已經耗盡，電源指示在數分鐘後會要求重新充電。
- 充電器連接不正確，請檢查電源和DC插口。

按下“+”鍵時**TOR**啟動不了？

- 電力不足，請重新充電。
- 按鍵被鎖定，按下按鍵並持續5秒鐘可解鎖。

如果您有其他關於**TOR**的問題，或者需要針對使用問題進行諮詢，請聯繫：

CUSTOMERCARE@LELO.COM

報廢與回收處理

報廢/回收電子類商品（適用於使用垃圾分類收集系統的歐盟及其他歐洲國家）。

標示打叉的垃圾桶圖識表示該產品廢棄後，應視為報廢的電器電子設備，並送至相關的電器電子產品回收站，而不適用於普通垃圾的處理方式。



規格	
材質	ABS /無毒安全TPE
潤飾	珍珠
尺寸	56 X 45 X 20 毫米
重量	25克
直徑	29毫米
電池	鋰離子電池 每小時70毫安培 3.7伏特
充電	2小時 電壓4.8伏特 電流200毫安培
使用時間	最長2小時
待機時間	最長90天
頻率	150赫茲
最大雜訊級	低於50分貝
介面	多功能按鍵, 6種振動模式

免責聲明：用戶在使用此情趣用品時風險自負，LELO及其零售商不承擔任何法律責任。

產品也許會根據需要進行改善，不作另行通知。

© 2009 L E L O i A B . 版權所有.

由LELO瑞典公司設計並研發

由LELO中國公司組裝

網站 WWW.LELO.COM


支持 CUSTOMERCARE@LELO.COM

TOR USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG - MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO - MANUALE D'USO
使用指南 - **TOR** 使用說明書

TOR について

TORは充電式・6種類の振動モードが搭載された上品な男性用リングです。成人の方向けに創られたTORには驚くほどにパワフルで多彩な振動モードが搭載され、直感インターフェイスによって全ての振動を完全にコントロールすることができます。TORのリングは柔らかく伸縮性のある素材を使用しておりますので、すべての男性の方に心地よくフィットいたします。

約10,000回程度ご使用いただける使い捨てリングを一緒にお使いいただきますと、快樂の可能性をさらに広げることができます。TORはあなたの最も信頼のできるベッドのお供となることでしょう。あなたとパートナーがお望みの際にいつでもお使いいただけるよう、TORは充電必要時に赤く点灯するLED指示灯が搭載されております。



充電について

充電をする前に、DCソケットに水やローションなどが付着していないことを確認して下さい。

1. **TOR**は充電器と保管ケースが一緒になっています。**TOR**本体を**2**つに離し、下記の図のようにそれぞれを充電器にセットします。
 2. ケースを閉じ、**DC**プラグを**DC**ソケットにカチッという音がするまでしっかり差し込みます。
 3. DCプラグをコンセントに差すとLEDが赤く点灯し、TORが充電中であることを確認できます。充電完了後（2時間後）にLEDが白く点灯します。
- LELO専用充電器以外での充電はお避け下さい。

充電残量が少なくなりますと、LED指示灯が赤く点灯します。

TORのご使用方法

TORを使用する際はローションを一緒にお使いいただくことをお勧めします。男性器が勃起した状態でTORのリング幅を調節しながら、陰のう上部または下部に装着して下さい。


オン/オフの切り替え、パイブレーションの強弱および振動モードなどはすべてインターフェイスボタンで調節することができます。オン/オフボタンのいずれかを押し、LEDが点灯しインターフェイスが有効であることを確認できます。

1. TORを使用する際は+ボタンを押して下さい。+ボタンを長押しすることにより、お好みの振動モードへ調節することができます。
2. - ボタンを押すとパイブレーションが弱まります。
3. TORの電源を切る際は、-ボタンを長押しして下さい。パイブレーションが徐々に弱まり電源が切れます。

TORのご使用方法

ロックする際は、インターフェイスボタン全体を5秒間長押しします。LEDが点灯後に消えるとTORが完全にロックされたことになります。ロックを解除するには、LEDが点灯するまで同じ手順を繰り返して下さい。

心臓病またはその他の血液循環機能に患いのある方は**TOR**のご使用をお控えください。



TORを携帯する際は本体を**2**つに離し、付属の保管ケースをお使い下さい。**TOR**を装着していない場合、本体をしっかりと握りスライドさせると簡単に装着することができます。

上手な使い方

TORはプレイ中により深い快感をもたらすことを重視して設計されています。あなたのパートナー共にTORを使って新しい極上の快感をお楽しみください。

TORを上部に装着すると、さらなる快感があなたを導き包み込むでしょう。クリトリスの未知なる快感をパートナーと共に発見してみてはいかがでしょうか？

TORを陰のう裏側部分に装着することによって心地のよい締め付けが男性器の勃起を長持ちさせ、あなたとパートナーに深い快感をもたらします。

1時間以上の連続使用はお避け下さい。

振動モード

TORには6段階の振動モードがプログラムされています。これらの振動モードは多彩なバイブレーションでのマッサージを可能にし、あなたのお好みに合わせて振動を調整することができます。TORの電源を入れると、継続バイブレーションモードでスタートします。

振動を変更するには、バイブレーションの強さが最大になるまで+ボタンを押し続けて下さい。振動を弱めるには+ボタンを再度押し続けて下さい。+ボタンを押すことにより**TOR**は第**2**振動モードに変わり、第**2**から第**6**振動モードを順番にお楽しみいただけます。連続バイブレーションモードに戻るには、-ボタンを押してください。

お手入れと保管について

適切なお手入れをすることによりTORを末永くお使いいただけます。

TOR使用前には必ず水洗いして下さい。本体の柄部分を温水と抗菌石鹼で洗い、温水で洗い流し綿花製のコットンまたはタオルで軽く叩いて乾かして下さい。

DCソケットまたはインターフェイス ダイヤル内部に水が浸入しないようご注意ください。

アルコール、石油あるいはアセトンを含む洗剤は使用しないでください。

TORを保管する場合、直射日光、高温を避けて保管して下さい。

TORはホコリを避け、他の製品とは別に保管して下さい。

故障と解決法について

充電器を接続しても**LED**が点滅しない。

- バッテリーがすでに充電されていませんか？
- 電池が消耗していると充電器を認識するまで数分かかります。
- 充電器が正しく接続されていますか？コンセントとDCソケット部分を確認して下さい。

インターフェイスの+を押しても**TOR**が作動しません。

- バッテリーが切れていませんか？ オブジェクトを充電して下さい。
- インターフェイス がロックされていませんか？ インターフェイス 全体を5秒間長押しするとロックが解除されます。

お使いのTORに問題がある場合、操作に関するご質問は下記のアドレスへお気軽にお問い合わせ下さい。

CUSTOMERCARE@LELO.COM

廃棄について

古い電子機器の廃棄について（欧州連合およびその他欧州諸国にて適用される廃棄物の分別処理方法）。

本製品が家庭用廃棄物としてではなく、電子・電気製品リサイクル品として処理されるよう、ゴミ袋には×印を付けて下さい。



仕様

材料

ABS/人体無害TPE

仕上げ

パール

サイズ

56 X 45 X 20 mm

重量

25グラム

穴

29mm

電池

リチウムイオン70mAh 3.7V

充電時間

4.8V 200mA にて2時間

バッテリー寿命

最長2時間

スタンバイ

最長90日

周波数

150Hz

最大ノイズ レベル

50dB以下

インターフェイス

6段階 可変インターフェイス

免責条項：本プレジャーオブジェクトはユーザーの責任において使用するものとする。LELOおよびその代理店は、本プレジャーオブジェクトの使用における一切の責任または義務を負わないものとする。

製品モデルは事前の予告なく改善する場合があるものとする。

© 2009 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.

設計・開発：LELO スウェーデン

製造：LELO PRC

ウェブサイト：WWW.LELO.COM

サポート：CUSTOMERCARE@LELO.COM

© 2009 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.

LELO IS AN INTERNATIONALLY REGISTERED TRADEMARK OF LELOi AB.
REGISTERED THROUGH SUBSIDIARIES IN THE U.S.A AND OTHER
COUNTRIES.

PRINTED IN THE PRC.



WWW.LELO.COM