

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA  
pro Českou a Slovenskou republiku  
Tel.: +420 777 162 877  
E-mail: info@funtoys.cz

**ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.**

[www.JeJoue.cz](http://www.JeJoue.cz) | [www.LELOdesign.cz](http://www.LELOdesign.cz) | [www.FunToys.cz](http://www.FunToys.cz) | [www.Honitka.cz](http://www.Honitka.cz)

### **Systém CLICK 'N' CHARGE**

**FUN FACTORY** reprezentuje lákavé erotické pomůcky, vyrobené z vysoce kvalitních, hypoalergenních materiálů. Jedinečné výrobky **FUN FACTORY** jsou výsledkem spojení jejich všestranných vlastností, dokonalého designu a především schopnosti přinášet nezapomenutelné zážitky. Tyto produkty neslouží k lékařskému použití. Výrobky **FUN FACTORY** jsou vyrobeny v Německu.

### **UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA CLICK 'N' CHARGE**

**FUN FACTORY** představuje převratnou technologii **CLICK 'N' CHARGE**, vibrátory nové generace se kterými si můžete dopřát skutečně vzrušující a vášnivé hrátky. U výrobků **CLICK 'N' CHARGE** se akumulátor dobíjí pomocí **Univerzální nabíječky CLICK 'N' CHARGE**, která má přípojný modul s magnetickými body. Zapojíte-li přípojku do sítě, rozsvítí se na přípojném modulu červená dioda. Přiložte část přípojného magnetického modulu s dvěma magnetickými body k příslušné části vibrátoru (magnetické body se připojí pouze tehdy, jsou-li přiloženy ke správnému kontaktnímu bodu z hlediska polarity). Aby nabíjení probíhalo úspěšně, ujistěte se, že jsou magnetické body umístěné přesně na sobě.

**Červená dioda ve tvaru loga FUN FACTORY na jedné z částí magnetického modulu naznačuje napájení. Po skončení procesu nabíjení červená dioda přestane svítit. Hračka je nyní zcela nabitá a magnetický modul může být odpojen.**

Vibrátor se automaticky vypne, pokud dojde k použití během napájecího procesu. Po odpojení nabíječky můžete hračku opět zapnout pomocí ovládacího panelu.

#### **Důležité technické informace:**

- Magnetický bod se díky červené LED diodě může lehce zahřát, stejně jako oblast motoru hračky.
- Pro napájení hračky používejte pouze originální **FUN FACTORY UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKU CLICK 'N' CHARGE!!!!**
- Chraňte přípojný modul s magnetickými body, aby nedošlo mezi body ke zkratu!
- Nenechávejte nabíječku na slunci (např. v autě)!
- Nevyhazujte nabíječku do ohně!

- V případě požáru, nehaste nabíječku vodou!
- Ochranný obvod baterie předchází přetížení/úplnému vybití baterie.
- Pokud červená dioda na magnetickém modulu a/nebo na nabíječce nesvítí, odpojte ji z elektrické sítě.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické sítě! (ušetříte tím mnoho energie, na rozdíl od pohotovostního režimu stand-by)
- Karty s magnetickým pruhem (např. kreditní karty) by mohly být nenávratně poškozeny v případě kontaktu s magnetickými body přípojného modulu či hračky. Vyvarujte se tedy jejich kontaktu.
- Magnetické pole může ovlivnit funkci mechanických a elektronických částí kardiostimulátorů. Pro více informací se obraťte na svého doktora.

## VAROVÁNÍ!

- Nikdy nepoužívejte nabíječku v koupelně či ve vaně!
- Skladujte nabíječku v suchu, chraňte jej před kontaktem s vodou a vlhkými místy!
- Hračku lze použít, pouze když je nabíječka odpojena.



## TECHNICKÉ ÚDAJE:

### UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA CLICK 'N' CHARGE

100-240 V AC / 50/60 Hz / max. 3W/80 mA / Výkon 7-5 DC / 300 mA


[www.funtoys.cz](http://www.funtoys.cz)

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Napájení je zajištěno pomocí originální FUN FACTORY Univerzální nabíječky CLICK 'N' CHARGE, kterou je možné použít pro všechny výrobky z řady CLIK 'N' CHARGE. FUN FACTORY tak šetří životní prostředí!

Nezapomeňte, že byste neměli s žádným elektronickým zařízením zacházet jako s domovním odpadem. Zachovejte se přátelsky k životnímu prostředí a využijte prosím recyklačních služeb.

Balení neobsahuje škodlivý PET materiál.



1. přípojný magnetický modulu s LED diodou
2. magnetické body
3. Síťová přípojka (několik standardních tvarů dle země určení)