

FUN
FACTORY

www.funtoys.cz

FunConcept s.r.o.
Distributor značek Fun Factory, LELO a Je Joue
pro Českou a Slovenskou republiku

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@funtoys.cz

www.funtoys.cz
www.lelodesign.cz
www.funconcept.cz
www.jejoue.cz

ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY
DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.

LELO

www.lelodesign.cz

www.lelodesign.cz

J E J O U E
www.jejoue.cz

love yourself!

FunConcept s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955

FUN
FACTORY

love yourself!

NÁVOD PRO UŽIVATELE

DELIGHT

DELIGHT – NÁVOD PRO UŽIVATELE

FUNFACTORY® zastupuje estetické erotické hračky vyrobené z vysoce kvalitního, pro pokožku příjemného materiálu. Základem jedinečnosti výrobků FUNFACTORY® je jejich dokonalé provedení a ladný vzhled ve spojení s přesvědčivou funkcí. Vynikající kvalita »Made in Germany«.

DELIGHT...

... s »Delightem« se vám otevře nový svět smyslné rozkoše! Tento nový vibrátor kombinuje zevní a vnitřní stimulaci. Přesvědčí Vás nejen svým ohromujícím vzhledem, ale též spojením skvostné elegance s báječnou funkcí. Tento malý, esteticky dokonalý model je na konci mírně zahnutý, aby stimuloval G bod. Drobný výstupek na silikonové části »Delightu« zintenzivňuje při vibracích vzrušení.

Použití a funkce

Použití »Delightu« je velmi snadné, okamžitě a samozřejmě pochopíte jeho pojetí díky tzv. »Royal Curl« – což je rukojeť se zabudovaným ovládním. Ihned si budete moci užívat přepychové erotické rozkoše. »Delight« se dodává se zabudovanou, zcela novou, převratnou technologií, díky níž si vychutnáte plynulou a uvolněnou pulsaci, energickou masáž nebo intenzivní stimulaci... záleží jen na vás, po čem toužíte. Proměnlivou rychlost snadno nastavíte stiskem ovládacích tlačítek; do výbavy patří i tři pulsní režimy navíc. Rychlé nabíjení »Delightu« je snadné, uložte ho prostě do pouzdra. Po zasunutí kabelu nabíječky do elektrické zásuvky se zabudovaná kvalitní lithiová baterie velmi rychle nabije. A můžete se opět věnovat jedinečným okamžikům smyslných požitků!

Důležité: před prvním použitím je třeba hračku nabít v nabíjecím pouzdrě; nabíjení trvá tři hodiny. Vložte »Delight« do pouzdra a zasuňte přívodní kabel do zadní části pouzdra. Pak kabel zapojte do elektrické zásuvky. Pokud je zapojení správné, bude ovládací jednotka pomalu blikat, což znamená, že se baterie nabíjí. Jakmile je »Delight« úplně nabitý, kontrolka přestane blikat. Chcete-li zachovat optimální životnost vestavěných lithiových baterií, nabíjejte »Delight« vždy úplně. Úplně nabitá lithiová baterie vydrží až 90 minut. Pro

lepší výkon nabíjejte baterii pravidelně a na plnou kapacitu. Po delší době nepoužívání se mohou baterie samovolně vybit – tehdy dobijte »Delight« podle pokynů na plný výkon. Zabudovaná elektronika zabraňuje úplnému samovolnému vybití, jakož i přebití lithiových baterií. Zapínání a vypínání hračky je snadné – stiskem tlačítek na ovládní. Podržte tlačítko plus stisknuté asi jednu sekundu: hračka se zapne a začne vibrovat na nejnižší úrovni. Chcete-li vibrace zintenzivnit, držte tlačítko stále stisknuté, nebo je tiskněte opakovaně, dokud nedosáhnete požadovaných vibrací. Jakmile dosáhnete nejsilnějších vibrací, »Delight« se – pokud i nadále držíte tlačítko plus stisknuté – přepne do výchozího programu a vy zaznamenáte další pomalé vlny vibračních pulsů. Stisknete-li tlačítko znovu, přepne se do druhého programu: vlny vibrujících pulsů se zrychlují a zkracují. Dalším stiskem tlačítka plus se spustí třetí a poslední vibrační program, který je doprovázen ještě rychlejší a intenzivnější pulsací. Pokud kdykoli stisknete tlačítko minus, hračka se přepne zpět na nejsilnější úroveň pravidelných vibrací, tj. vibrací bez pulsace. Dalším stiskem tlačítka minus se vibrace začne zpomalovat až na nejnižší úroveň. Po dalším stisku tlačítka minus se hračka úplně vypne.

Materiál

»Delight« je dokonalou kombinací dvou různých materiálů. Leštěné, lesklé plochy jsou vyrobeny z prvotřídního plastu, „sametová“ špička je zhotovená ze silikonu se zdravotním certifikátem, který je trvanlivý, hypoalergenní a snadno se udržuje.

1. »Delight« nepoužívejte, je-li jeho povrch poškrábaný nebo rozpáraný.
2. »Delight« je konstruován pouze pro masáže a intimní stimulaci. Nepoužívejte »Delight« pro žádné jiné účely.
3. Pokud jste v posledních dvou měsících podstoupila chirurgický zákrok v dotčených místech, poradte se o použití se svým lékařem.
4. Pokud pociťujete jakoukoli bolest, přestaňte »Delight« ihned používat a poradte se se svým lékařem.
5. Elektronické přístroje se mohou vzájemně rušit. Zachovávejte vždy vzdálenost od lékařských přístrojů nejméně 100 cm.
6. Pokud máte kardiostimulátor, poradte se před používáním »Delightu« s lékařem. Vý-

robky FUNFACTORY® by měly být kompatibilní s většinou kardiostimulátorů.

7. »Delight« je určen pro individuální použití. Pokud si přístroj půjčujete s jinými lidmi, důrazně vám doporučujeme používat na silikonovou část certifikované kondomy pro ochranu proti sexuálně přenosným nemocem.

Péče

Před prvním použitím a po každém dalším použití očistěte »Delight« důkladně utěrkou FUNFACTORY® TOYCLEANER. »Delight« není vodovzdorný. Je odolný pouze proti stříkající vodě, nesmí se do vody ponořovat. Zajistěte, aby byl »Delight« před uložením do pouzdra úplně suchý. Důležité: pokud chcete po análním použití »Delight« zasunout do vagíny, je naprosto nezbytné jej nejprve očistit.

1. Tento výrobek používejte pouze pro určený účel, jak je popsán v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučená výrobcem.
2. Žádná z komponent »Delight« nesmí přijít do styku s horkou plochou.
3. Přístroj nepoužívejte v místech s potenciálně výbušnou atmosférou.
4. Není dovoleno provádět změny a úpravy nabíjecího pouzdra, mohlo by dojít k úrazu.
5. Neodpojujte napájecí zdroj tahem za přívodní šňůru, mohlo by dojít k jejímu poškození.
6. Jsou-li napájecí zdroj nebo přívodní šňůra poškozeny, přístroj nefunguje správně nebo došlo k jeho ponoření do vody, pak nabíjecí pouzdro nepoužívejte.
7. Pokud se nabíjecí pouzdro dostane do styku s kapalinami, ihned odpojte přívodní šňůru a před dalším použitím se přesvědčte, že pouzdro je naprosto suché.
8. Výrobek nebo kteroukoli z jeho komponent nikdy nepoužívejte, pokud jste je upustili na zem nebo do vody, došlo k jejich poškození nebo pokud nefungují správně. Dojde-li ke kterékoli z popsaných situací, kontaktujte laskavě náš servisní tým a odešlete výrobek k přezkoušení a opravě.
9. Používejte pouze napájecí zdroj, který je součástí dodávky »Delightu«. Žádný díl nevyměňujte ani s ním nijak nemanipulujte. Potřebujete-li náhradní díl, obraťte se laskavě na náš servisní tým.

Tip

Pro příjemné zasunutí hračky je vše, co potřebujete, kapka lubrikantu FUNFACTORY® TOYFLUID.

Pozor!

1. Nabíjecí pouzdro neukládejte na místo, ze kterého může spadnout nebo být staženo do vany nebo umyvadla.
2. Žádnou komponentu »Delight«, včetně vibrátoru, nabíjecího pouzdra, zdroje napájení a přívodní šňůry, neponořujte do vody ani žádné jiné kapaliny.
3. Nesahejte pro nabíjecí pouzdro, které spadlo do vody. Ihned jej odpojte od zdroje proudu.
4. Nabíjecí pouzdro zapojujte pouze do zásuvky, která odpovídá technickým údajům na zdroji napájení.
5. Vidlici napájecí šňůry nikdy nezasunujte do zásuvky násilím.
6. Nabíjecí stanici umístěte do 150 cm od zásuvky.
7. Zabraňte kontaktu s kouřem, prachem, chemikáliemi, vlhkostí, teplem a slunečními paprsky.
8. »Delight« není hračka pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Elektrické údaje

Napájecí zdroj pro nabíjení | 5 V DC přes síťový zdroj 110-230 V 50/60 Hz s regionální zástrčkou | Příkon vibrátoru 3,7 V/700 mAh baterie Li-Ion | Výkon 2 W | Doba nabíjení 3 h | Doba výdrže při středních vibracích až 90 min

Ochrana životního prostředí

Po skončení životnosti nelikvidujte výrobek jako odpad z domácnosti. Likvidaci lze provést v místech schválených pro recyklaci nebo likvidaci v souladu s místními předpisy.

Více informací na
www.funtoys.cz

